

美信药业(辽宁)有限公司

产品在实验条件下, 经第三方测试无酒精、无色素、无香精、无荧光剂的安全配方, PH值贴近婴幼儿肌肤, 可保持宝宝肌肤天然皮脂膜稳定, 适合每天使用。EDI纯化水, 采用8道过滤净化工艺, 纯净更安心。无泪配方的手口湿巾, 如纯水般温和呵护宝宝娇嫩的肌肤, 不论何时何地, 都能以特别温和有效的方式清洁宝宝的手、脸及眼睛周围的娇嫩肌肤, 即使新生儿也能安心使用。

使用方法: 掀开盖子, 揭开透明贴膜抽取湿巾, 用完后请贴紧封口, 以免内即水分蒸发。

注意事项: 请置于宝宝接触不到的地方, 避免宝宝误食, 如有不适, 请暂停使用。

本产品不溶于水, 用后请勿丢入厕所内, 应在成人监护下使用。

储存方法: 阴凉、避光、干燥。

产品货号: MX-0561



6 973377 680561

EDI纯化水
无荧光剂
无色素
无香精
无酒精

玩具
餐具
皮肤
Baby hand and mouth wipes
婴儿手口湿巾



美药师[®] 通过口腔黏膜及皮肤刺激测试

美药师[®]



婴儿手口湿巾
亲肤、安全、无刺激

hello Baby

无添加
0刺激

80片
无香型

美药师[®]

美信药业(辽宁)有限公司



Baby hand and mouth wipes

皮肤
餐具
玩具

无酒精
无香精
无色素
无荧光剂
EDI纯化水

产品名称: 美药师婴儿手口湿巾
主要原料: EDI纯化水、食品级木糖醇、无纺布等
卫生标准: GB15979
产品标准: GB/T27728
卫生许可证号: 辽卫消证字(2020)第0158号
保质期: 二年 限用日期及批号: 见包装喷码
产品规格: 180mmx140mmx80片
制造商: 美信药业(辽宁)有限公司
地址: 辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路33-18号17
商务电话: 400-1388-690 024-66782345
邮编: 110121



给宝宝擦手



餐饮前后



品质保证



请关注公众号



小PP清洁



外出游玩

城市清洁 人民健康
THE CITY IS CLEAN
THE PEOPLE ARE HEALTHY



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

消毒产品安全评价报告

产品名称： 美药师婴儿手口湿巾

生产企业： 美信药业（辽宁）有限公司

评价日期： **2021 年 8 月 16 日**



消毒产品卫生安全评价报告备案登记表

产品名称	中文	美药师婴儿手口湿巾		
	英文			
剂型/型号	外用	80 片/袋	产品类别	第三类产品
生产企业	中文名称	美信药业（辽宁）有限公司		
	英文名称			
	地址	辽宁省沈阳市 沈北新区蒲南 路 33-18 号 1 门	生产国 (地区)	中国 (辽宁省)
	联系电话	024-66782345	联系人	张彦玲
在华责任单位	名称			
	地址			
	联系电话		联系人	
	传真		邮编	110121
保证书 本报告中内容和所附属资料均真实、合法、有效，复印件和原件一致，与生产销售产品相符。如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。 产品责任单位（签章）  法定代表人（签章）  				

注：1、进口产品须填写产品英文名称。

2、产品类别填写第一类产品、第二类产品或第三类产品



卫生安全评价报告

产品名称	美药师婴儿手口湿巾	规格/型号	80片/袋		
产品责任单位名称	美信药业（辽宁）有限公司	产品责任单位地址	沈阳市沈北新区蒲南路 33-18 号 1 门		
法定代表人	杨之凯	邮 编	110121	电 话	024-66782345
实际生产单位名称	美信药业（辽宁）有限公司	实际生产单位地址	沈阳市沈北新区蒲南路 33-18 号 1 门		
实际生产企业卫生许可证证号	（辽）卫消证字（2020）第 0158 号	法定代表人/责任人	杨之凯		
该产品属于哪类产品			第一类（） 第二类（） 第三类（v）		
该产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和《消毒产品标签说明书管理规范》的要求			是（v） 否（）		
该产品的类别是否与企业卫生许可证的类别相适应			是（v） 否（）		
配方是否添加禁止使用的物质			是（） 否（v）		
利用原料是否合格			是（v） 否（）		
原料所用量是否符合相关法定要求			是（v） 否（）		
消毒器械结构图是否合理			是（v） 否（）		
检验项目是否齐全			是（v） 否（）		
检验样品是否符合要求			是（v） 否（）		
检验结果是否符合要求			是（v） 否（）		
标签，说明书是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》及相关标准，规范和规定的要求			是（v） 否（）		
评论结论：该产品是否符合相关法规，规范，标准等法定要求			是（v） 否（）		
承诺：本单位对美药师婴儿手口湿巾安全评价结论负责，保证本评论报告真实，有效，与所生产销售产品相符，并承诺相应的法律责任。					



230620110093

正本

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

报告编号

J2320A02750

样品名称

婴儿手口湿巾

送检单位

美信药业（辽宁）有限公司

2023年12月11日





230620110093

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

样品受理编号: D230353A

检测报告编号: J2320A02750

第 1 页/共 6 页

样品名称:	婴儿手口湿巾	样品数量:	5袋
送检单位:	美信药业(辽宁)有限公司	样品性状:	白色块状
生产单位:	美信药业(辽宁)有限公司	生产日期:	20231107
样品批号:	20231107	接样日期:	2023年12月04
样品规格或型号:	80片/袋;袋装、盒装、桶装、瓶装等	检测完成日期:	2023年12月05
检测项目:	长度、宽度偏差;含液量;包装密封性能;pH值。		

声明预生产规格:1片、5片、10片、20片、22片、26片、30片、32片、40片、50片、60片、70片、90片、100片、120片等,根据客户需求订制。

一、检测依据:

- 1.长度、宽度偏差:GB/T 27728-2011《湿巾》6.2。
- 2.含液量:GB/T 27728-2011《湿巾》6.3。
- 3.包装密封性能:GB/T 27728-2011《湿巾》附录A
- 4.pH值:GB/T 27728-2011《湿巾》6.6。

二、判定依据:

- 1.长度、宽度偏差:GB/T 27728-2011《湿巾》。
- 2.含液量:GB/T 27728-2011《湿巾》。
- 3.包装密封性能:GB/T 27728-2011《湿巾》。
- 4.pH值:GB/T 27728-2011《湿巾》。

三、检测结论:

1.长度、宽度偏差:

婴儿手口湿巾的长度、宽度偏差检测结果分别为6.5%和0.9%,符合GB/T 27728-2011《湿巾》要求。

2.含液量:

婴儿手口湿巾的含液量检测结果为3.7倍,符合GB/T 27728-2011《湿巾》要求。

3.包装密封性能:

婴儿手口湿巾包装密封性能为无连续气泡产生、无泄漏,符合GB/T 27728-2011《湿巾》的要求。

4.pH值:

婴儿手口湿巾的pH值为6.65,符合GB/T 27728-2011《湿巾》要求。

——以下空白——

签发人:

张天龙

最终审核日期:

2023年12月11日



7 04 日

230620110093

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

样品受理编号: D230353A

检测报告编号: J2320A02750

第 2 页/共 6 页

样品名称: 婴儿手口湿巾

接样日期: 2023 年 12 月 04 日

检测项目: 长度偏差

检测完成日期: 2023 年 12 月 04 日

一、器材

1. 试验样品名称: 婴儿手口湿巾; 批号: 20231107。

2. 仪器名称/型号/编号: 直尺 (30cm, 1mm 分度) /L-638。

二、方法

1. 方法依据: GB/T 27728-2011《湿巾》6.2。

2. 检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

检测指标	实测值 (mm)	平均值 (mm)	标准值 (mm)	偏差值 (%)	规定 (%)
长度	191	191.7	180	6.5	≥-10
	198				
	195				
	189				
	186				
	191				

四、结论

婴儿手口湿巾的长度偏差检测结果为 6.5%，符合 GB/T 27728-2011《湿巾》要求。

——以下空白——

签发人:

张天龙

最终审核日期:

2023 年 12 月 11 日



辽宁千一测试评价科技发展有限公司

230620110093

检验检测报告

样品受理编号: D230353A

检测报告编号: J2320A02750

第 3 页/共 6 页

样品名称: 婴儿手口湿巾

接样日期: 2023 年 12 月 04 日

检测项目: 宽度偏差

检测完成日期: 2023 年 12 月 04 日

一、器材

1. 试验样品名称: 婴儿手口湿巾; 批号: 20231107。
2. 仪器名称/型号/编号: 直尺 (30cm, 1mm 分度) /L-638。

二、方法

1. 方法依据: GB/T 27728-2011《湿巾》6.2。
2. 检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

检测指标	实测值 (mm)	平均值 (mm)	标准值 (mm)	偏差值 (%)	规定 (%)
宽度	141	141.2	140	0.9	≥-10
	141				
	141				
	141				
	141				
	142				

四、结论:

婴儿手口湿巾的宽度偏差检测结果为 0.9%, 符合 GB/T 27728-2011《湿巾》要求。

——以下空白

签发人:

张天尤

最终审核日期:

2023 年 12 月 11 日





辽宁千一测试评价科技发展有限公司

230620110093

检验检测报告

样品受理编号: D230353A

检测报告编号: J2320A02750

第 4 页/共 6 页

样品名称: 婴儿手口湿巾

接样日期: 2023 年 12 月 04 日

检测项目: 含液量

检测完成日期: 2023 年 12 月 05 日

一、器材

1. 试验样品名称: 婴儿手口湿巾; 批号: 20231107。

2. 仪器名称/型号/编号: 赛多利斯电子天平/SQP_QUINTIX224-1CN/L-326; 干燥箱/L-469。

二、方法

1. 方法依据: GB/T 27728-2011《湿巾》 6.3。

2. 检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

试样编号	含液量 (倍)	平均值 (倍)	规定(倍)	结果
试样 1	3.7	3.7	≥ 1.7	合格
试样 2	3.7			
试样 3	3.6			

四、结论

婴儿手口湿巾的含液量为 3.7 倍, 符合 GB/T 27728-2011《湿巾》 要求。

——以下空白——



签发人:

张天龙

最终审核日期:

2023 年 12 月 11 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

230620110093

检验检测报告

样品受理编号: D230353A

检测报告编号: J2320A02750

第 5 页/共 6 页

样品名称: 婴儿手口湿巾

接样日期: 2023 年 12 月 04 日

检测项目: 包装密封性能

检测完成日期: 2023 年 12 月 05 日

一、器材

1. 试验样品名称: 婴儿手口湿巾; 批号: 20231107。
2. 仪器名称/型号/编号: 密封性测试仪/MFY-02/L-636。

二、方法

1. 方法依据: GB/T 27728-2011《湿巾》附录 A。
2. 检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

试样编号	检测结果	标准范围	结果
试样 1	无连续气泡产生, 无泄漏	无连续气泡产生, 无泄漏	合格
试样 2	无连续气泡产生, 无泄漏		
试样 3	无连续气泡产生, 无泄漏		

四、结论

婴儿手口湿巾的包装密封性能为无连续气泡产生、无泄漏, 符合 GB/T 27728-2011《湿巾》的要求。

——以下空白——

签发人:

张天龙

最终审核日期:

2023 年 12 月 11 日





辽宁千一测试评价科技发展有限公司

230620110093

检验检测报告

样品受理编号: D230353A

检测报告编号: J2320A02750

第 6 页/共 6 页

样品名称: 婴儿手口湿巾

接样日期: 2023 年 12 月 04 日

检测项目: pH 值

检测完成日期: 2023 年 12 月 04 日

一、器材

1. 试验样品名称: 婴儿手口湿巾; 批号: 20231107。

2. 仪器名称/型号/编号: 离子计/PXSJ-216 型/L-672。

3. 试剂名称: pH 缓冲剂

(1) 邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液(pH4.00, 25℃);

(2) 磷酸盐标准缓冲液 (pH6.86, 25℃);

(3) 硼砂标准缓冲液 (pH9.18, 25℃)。

二、方法

1. 方法依据: GB/T 27728-2011《湿巾》6.6。

2. 检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

检测项目	检测值	平均值	规定
pH 值	6.65 6.65	6.65	3.5~8.5

四、结论

婴儿手口湿巾的 pH 值为 6.65, 符合 GB/T 27728-2011《湿巾》要求。

——以下空白——

签发人:

张天龙

最终审核日期:

2023 年 12 月 11 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



17060014E010

正本

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

千一测评

报告编号

J2124C01910

样品名称

婴儿手口湿巾

送检单位

美信药业（辽宁）有限公司

2021年04月27日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

17060014E010

样品受理编号: D210381A

检测报告编号: J2124C01910

第 1 页/共 3 页

样品名称:	婴儿手口湿巾	样品数量:	1包
送检单位:	美信药业(辽宁)有限公司	样品性状:	无纺布浸泡液体
生产单位:	美信药业(辽宁)有限公司	接样日期:	2021年03月29日
批号:	20201226	检测完成日期:	2021年04月10日
样品规格或型号:	80片/包; 袋装, 桶装, 瓶装, 盒装		
检测项目:	急性眼刺激试验		

声明: 预生产规格 10 片, 20 片, 22 片, 26 片, 30 片, 32 片, 40 片, 50 片, 60 片, 80 片, 100 片, 120 片

一、检测依据: 《消毒技术规范》(2002 年版)

二、评价依据: 《消毒技术规范》(2002 年版)

三、检测结论:

试验过程中, 3 只家兔的眼角膜、结膜、虹膜所见异常改变(表 1), 按《消毒技术规范》(2002 年版) 2.3.4 中表 2-14 判定, 该受试物对家兔急性眼刺激试验结果为无刺激, 符合《消毒技术规范》(2002 年版) 2.3.4 的要求。

——以下空白——

千一测评
Qianyi Testing and Evaluation

签发人:

最终审核日期:

2021 年 04 月 27 日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



17060014E010

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

样品受理编号: D210381A

检测报告编号: J2124C01910

第 2 页/共 3 页

样 品 名 称 : 婴儿手口湿巾

接 样 日 期 : 2021 年 03 月 29 日

检 验 项 目 : 急性眼刺激试验

检测完成日期 : 2021 年 04 月 10 日

急性眼刺激试验

一、材料和动物

1. 受试物: 美信药业(辽宁)有限公司提供的婴儿手口湿巾, 试验时每只家兔取婴儿手口湿巾挤出液体 0.1 mL 作为受试物。

2. 动 物: 选用辽宁长生生物技术股份有限公司提供的日本大耳白兔 3 只, 普通级, 雌性, 体重 1.7~2.1kg。实验动物生产许可证号为 SCXK(辽) 2020-0001。

3. 动物饲料: 由辽宁长生生物技术股份有限公司提供, 生产许可证号为 SCXK(辽) 2020-0002。

4. 试验条件: 普通动物试验室, 温度 $21 \pm 5^{\circ}\text{C}$, 湿度 40%-70%, 实验动物使用许可证号为 SYXK(辽) 2020-0005。

二、方法

取 0.1 ml 受试物, 滴入试验动物左侧结膜囊内, 并被动闭合 4 s, 30 s 后用生理盐水冲洗, 冲洗时间为 30 s; 另一侧眼滴生理盐水作为对照。滴眼后 1 h、24 h、48 h、72 h、7 d、14 d 和 21 d, 肉眼观察家兔眼结膜、虹膜和角膜的损伤与恢复情况, 如果 72 h 内未出现刺激反应, 即可提前终止试验。按《消毒技术规范》(2002 年版) 要求对家兔眼角膜、虹膜和结膜的急性刺激反应进行评分, 并分别计算每只动物在不同观察时间(1h、24h、48h、72h)角膜损害、虹膜损害、结膜充血和结膜水肿四个方面的“平均评分”(即每只动物的 1h、24h、48h、72h 评分之和除以观察数 3)。分别以动物的眼角膜、虹膜和结膜充血、水肿的评分和恢复时间, 按眼刺激反应分级标准判定受试物对眼睛的刺激强度。

(接下页)

Qianyi Testing and Evaluation



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



17060014E010

检验检测报告

样品受理编号: D210381A

检测报告编号: J2124C01910

第 3 页/共 3 页

(接上页)

三、结果

婴儿手口湿巾急性眼刺激试验过程中, 3 只家兔的眼角膜、结膜、虹膜观察结果如下表:

表 1 婴儿手口湿巾急性眼刺激试验结果

编号	损害表现	眼睛刺激反应积分											
		1h		24h		48h		72h		7d		14d	
		样品	对照	样品	对照	样品	对照	样品	对照	样品	对照	样品	对照
动物编号 1	角膜损害	0	0	0	0	0	0	0	0				
	虹膜损害	0	0	0	0	0	0	0	0				
	结膜充血	0	0	0	0	0	0	0	0				
	结膜水肿	0	0	0	0	0	0	0	0				
动物编号 2	角膜损害	0	0	0	0	0	0	0	0				
	虹膜损害	0	0	0	0	0	0	0	0				
	结膜充血	0	0	0	0	0	0	0	0				
	结膜水肿	0	0	0	0	0	0	0	0				
动物编号 3	角膜损害	0	0	0	0	0	0	0	0				
	虹膜损害	0	0	0	0	0	0	0	0				
	结膜充血	0	0	0	0	0	0	0	0				
	结膜水肿	0	0	0	0	0	0	0	0				
3 只家兔 1h、24h、48h、72h 角膜损害评分加和		0								0	角膜损害<1		
3 只家兔 1h、24h、48h、72h 虹膜损害评分加和		0								0	虹膜损害<1		
3 只家兔 1h、24h、48h、72h 结膜充血评分加和		0								0	结膜充血<2		
3 只家兔 1h、24h、48h、72h 结膜水肿评分加和		0								0	结膜水肿<2		

四、结论

试验过程中, 3 只家兔的眼角膜、结膜、虹膜所见异常改变(见表 1), 按《消毒技术规范》(2002 年版) 2.3.4 中表 2-14 判定, 该受试物对家兔急性眼刺激试验结果为无刺激, 符合《消毒技术规范》(2002 年版) 2.3.4 的要求。

——以下空白——

签发人:

王月华

最终审核日期:

2021 年 04 月 27 日





17060014E010

正本

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

报告编号

J2124C01920

样品名称

婴儿手口湿巾

送检单位

美信药业（辽宁）有限公司

2021 年 04 月 28 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



辽宁千一测试评价科技发展有限公司

17060014E010

检验检测报告

样品受理编号: D210381A

检测报告编号: J2124C01920

第1页/共3页

样品名称:	婴儿手口湿巾	样品数量:	1包
送检单位:	美信药业(辽宁)有限公司	样品性状:	无纺布浸泡液体
生产单位:	美信药业(辽宁)有限公司	接样日期:	2021年03月29日
批号:	20201226	检测完成日期:	2021年04月21日
样品规格或型号:	80片/包; 袋装, 桶装, 瓶装, 盒装		
检测项目:	多次完整皮肤刺激试验		

声明 预生产规格: 10片, 20片, 22片, 26片, 30片, 32片, 40片, 50片, 60片, 80片, 100片, 120片

一、检测依据: 《消毒技术规范》(2002年版) 2.3.3

二、评价依据: 《消毒技术规范》(2002年版) 2.3.3

三、检测结论:

试验过程中, 3只家兔的多次皮肤刺激所观察到的症状评分表, 按《消毒技术规范》(2002年版) 2.3.3 中表 2-12 判定, 该受试物对家兔多次完整皮肤刺激试验结果无刺激性, 符合《消毒技术规范》(2002年版) 2.3.3 的要求。



以下空白

Qianyi Testing and Evaluation

签发人:

↓ 邵峰

最终审核日期:

2021 年 04 月 28 日





17060014E010

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

样品受理编号: D210381A

检测报告编号: J2124C01920

第2页/共3页

样品名称: 婴儿手口湿巾

接样日期: 2021年03月29日

检验项目: 多次完整皮肤刺激试验

检测完成日期: 2021年04月21日

多次完整皮肤刺激试验

一、材料和动物

1. 受试物: 美信药业(辽宁)有限公司提供的婴儿手口湿巾, 试验时每只家兔取婴儿手口湿巾挤出液体 0.5 ml 为受试物。
2. 动物: 选用辽宁长生生物技术股份有限公司提供的日本大耳白兔 3 只, 普通级, 雌性, 体重 1.7~2.1kg。实验动物生产许可证号为 SCXK(辽)2020-0001。
3. 动物饲料: 由辽宁长生生物技术股份有限公司提供, 生产许可证号为 SCXK(辽)2020-0002。
4. 试验条件: 普通动物试验室, 温度 $21 \pm 5^{\circ}\text{C}$, 湿度 40%-70%, 实验动物使用许可证号为 SYXK(辽)2020-0005。

二、方法

1. 在试验前 24 h, 用剃毛剪将家兔背部脊柱两侧的毛去掉, 不得损伤皮肤。去毛范围, 左、右各约 $3\text{cm} \times 3\text{cm}$ 。
2. 次日将受试物[浓度一般为皮肤消毒应用液的 5 倍或原液 0.5 ml (g)]涂在一侧皮肤上, 另一侧涂溶剂作为对照, 在涂抹后 4 h, 用水或无刺激的适宜溶剂清洗, 除去残留物。每天涂抹一次, 连续涂抹 14 d。在每次涂抹后 24 h 观察结果, 按《消毒技术规范》(2002 年版) 2.3.3 中表 2-11 评分。为了便于受试物的涂抹和结果观察, 必要时应剪毛。对照区的处理方法同试验区。

接下页

Qianyi Testing and Evaluation



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



17060014E010

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

样品受理编号: D210381A

检测报告编号: J2124C01920

第 3 页/共 3 页

接上页

三、结果

婴儿手口湿巾多次完整皮肤刺激试验过程中, 3 只家兔的多次皮肤刺激症状观察如下表:

症状观察评分表:

观察时间	动物编号 1		动物编号 2		动物编号 3		评分标准																										
	红斑 评分	水肿 评分	红斑 评分	水肿 评分	红斑 评分	水肿 评分																											
第 1 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0	表 1 皮肤刺激反应的评分标准 <table><tr><th>皮肤刺激反应</th><th>评分</th></tr><tr><td colspan="2">红斑形成:</td></tr><tr><td>无</td><td>0</td></tr><tr><td>勉强可见</td><td>1</td></tr><tr><td>明显</td><td>2</td></tr><tr><td>严重</td><td>3</td></tr><tr><td>紫红色红斑, 并有焦痂</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2">水肿形成:</td></tr><tr><td>无</td><td>0</td></tr><tr><td>勉强可见</td><td>1</td></tr><tr><td>皮肤隆起, 轮廓清楚</td><td>2</td></tr><tr><td>水肿隆起约 1mm</td><td>3</td></tr><tr><td>水肿隆起超过 1mm</td><td>4</td></tr></table>	皮肤刺激反应	评分	红斑形成:		无	0	勉强可见	1	明显	2	严重	3	紫红色红斑, 并有焦痂	4	水肿形成:		无	0	勉强可见	1	皮肤隆起, 轮廓清楚	2	水肿隆起约 1mm	3	水肿隆起超过 1mm	4
皮肤刺激反应	评分																																
红斑形成:																																	
无	0																																
勉强可见	1																																
明显	2																																
严重	3																																
紫红色红斑, 并有焦痂	4																																
水肿形成:																																	
无	0																																
勉强可见	1																																
皮肤隆起, 轮廓清楚	2																																
水肿隆起约 1mm	3																																
水肿隆起超过 1mm	4																																
第 2 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0																											
第 3 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0																											
第 4 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0																											
第 5 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0																											
第 6 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0																											
第 7 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0																											
第 8 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0																											
第 9 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0																											
第 10 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0																											
第 11 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0																											
第 12 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0																											
第 13 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0																											
第 14 天给药后 24h	0	0	0	0	0	0																											
每天每只动物平均 积分 (刺激指数)	0						表 2 皮肤刺激强度分级 <table><tr><th>皮肤刺激指数</th><th>刺激强度级别</th></tr><tr><td>0~<0.5</td><td>无刺激性</td></tr><tr><td>0.5~<2.0</td><td>轻刺激性</td></tr><tr><td>2.0~<6.0</td><td>中等刺激性</td></tr><tr><td>6.0~8.0</td><td>强刺激性</td></tr></table>	皮肤刺激指数	刺激强度级别	0~<0.5	无刺激性	0.5~<2.0	轻刺激性	2.0~<6.0	中等刺激性	6.0~8.0	强刺激性																
皮肤刺激指数	刺激强度级别																																
0~<0.5	无刺激性																																
0.5~<2.0	轻刺激性																																
2.0~<6.0	中等刺激性																																
6.0~8.0	强刺激性																																

注: 根据表 1 评分, 最终结果公式为:

$$\text{每天每只动物平均积分} = \frac{\sum (\text{每只动物 14d 的红斑和水肿总积分})}{\text{受试动物数} \times 14}$$

四、结论

试验过程中, 3 只家兔的多次皮肤刺激所见症状观察评分表, 按《消毒技术规范》(2002 年版) 2.3.3 中表 2-12 判定, 该受试物对家兔多次完整皮肤刺激试验结果为无刺激性, 符合《消毒技术规范》(2002 年版) 2.3.3 的要求。

——以下空白——

签发人:

最终审核日期:

2021 年 04 月 28 日





17060014E010

正本

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告



报告编号

J2220A00980

样品名称

婴儿手口湿巾

送检单位

美信药业（辽宁）有限公司

2022年04月14日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



17060014E010

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

样品受理编号: D220129A

检测报告编号: J2220A00980

第 1 页/共 2 页

样品名称:	婴儿手口湿巾	样品数量:	2 袋
送检单位:	美信药业(辽宁)有限公司	样品性状:	片状
生产单位:	美信药业(辽宁)有限公司	生产日期:	2022-02-11
批号:	20220211	接样日期:	2022 年 04 月 06 日
样品规格或型号:	10 片/袋; 袋装、盒装、桶装、瓶装	检测完成日期:	2022 年 04 月 08 日
检测项目:	可迁移性荧光增白剂		

声明预生产规格: 10 片、20 片、22 片、26 片、30 片、32 片、40 片、50 片、60 片、80 片、100 片、120 片根据客户需求定制

一、检测依据:

可迁移性荧光增白剂: GB/T 27728-2011 湿巾 附录 D

二、评价依据:

可迁移性荧光增白剂: GB/T 27728-2011 湿巾 附录 D

三、检测结论:

可迁移性荧光增白剂:

婴儿手口湿巾的可迁移性荧光增白剂检测结果为无可迁移性荧光增白剂, 符合 GB/T 27728-2011 湿巾 附录 D 的要求。

——以下空白——

签发人:

张天松

最终审核日期:

2022 年 04 月 14 日





17060014E010

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

样品受理编号: D220129A

检测报告编号: J2220A00980

第2页/共2页

样品名称: 婴儿手口湿巾

接样日期: 2022年04月06日

检测项目: 可迁移性荧光增白剂

检测完成日期: 2022年04月08日

一、器材

1. 试验样品名称: 婴儿手口湿巾; 批号: 20220211。

2. 仪器名称/型号/编号: 暗箱式紫外分析仪/WFH-203B/L-637。

二、方法

1. 方法依据 GB/T 27728-2011《湿巾》附录 D。

2. 检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

检测项目	检测值	结果	国标范围
可迁移性荧光增白剂	无荧光 无荧光 无荧光	无可迁移性荧光增 白剂	无可迁移性荧光增 白剂

四、结果

婴儿手口湿巾的可迁移性荧光增白剂检测结果为无可迁移性荧光增白剂, 符合 GB/T 27728-2011《湿巾》附录 D 的要求。

—以下空白—



签发人:

张天龙

最终审核日期:

2022年 04 月 14 日

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App